

Wichtige Informationen zu Verpackung und Entsorgung

Sehr geehrte Kunde (m/ w/ d),

um Ihren Gleichstromkompressor während des Transports optimal vor mechanischen Belastungen zu schützen, wurde ein zweistufiges Modular-Verpackungssystem entwickelt. Dieses System besteht aus einem Ladungsträger für den Speditionsversand und einem Karton mit kleiner Holzpalette. Es besteht zu **über 98 % aus vollständig kreislauffähigen Rohstoffen** (Holz, Wellpappe, Stahl) und erreicht eine Recyclingfähigkeit von **über 99 %**.

Gemäß den Vorgaben der **EU-Verpackungsverordnung (PPWR)** sind Sie als Endabnehmer ab dem 12.08.2026 verpflichtet, die Verpackungskomponenten fachgerecht zu trennen und den entsprechenden Recyclingkreisläufen zuzuführen.

1 Anleitung zur manuellen Verpackungstrennung



VORSICHT

Den Kompressor NICHT kippen.

Beim Kippen und falscher Lagerung können Sachschäden durch innere Verunreinigung mit dem Kompressoröl entstehen.

- **IM BEDARFSFALL (PKT. 7) NUR AUF DIE LÜFTERHAUBE STELLEN.**

Bitte führen Sie beim Auspacken des Gleichstromkompressors die folgenden Schritte durch, um eine werkstoffreine Sortierung zu garantieren:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Zusammenhängenden Kunststoffschutz lösen | Schneiden Sie das PP-Umreifungsband durch. Ziehen Sie das Band gemeinsam mit den aufgesteckten Kunststoff-Verschlussklammern und den Kantenschutzecken manuell als geschlossene Einheit ab. |
| 2. | Ladungsträger separieren | Nun können Sie den Karton mittel der seitlichen Eingriffflaschen vom Ladungsträger nehmen. |
| 3. | Dokumententaschen abziehen | Ziehen Sie die beiden PE-Lieferscheintaschen von der Außenseite des Karton-Mantels ab. |
| 4. | Packband entfernen | Entfernen Sie das Packband von der Karton-Verpackung. |
| 5. | Verschraubung lösen | Drehen Sie die stählernen Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der bodenlose Faltkarton auf der inneren Holz-Sonderpalette fixiert ist, vollständig heraus. |
| 6. | Komponenten trennen: | Heben Sie den Wellpapp-Mantel nach oben ab. |
| 7. | Kompressor separieren | Nutzen Sie eine tragfähige Oberfläche (z.B. Werkbank) um den Kompressor auf die Lüfterhaube zu stellen. Dann können die Schraubverbindungen an der Unterseite der Sondermaß-Palette gelöst werden. |

2 Wichtige Sicherheits- und Handhabungshinweise



VORSICHT

Hohes Gewicht (20 – 25 kg) und kompakter Schwerpunkt

- folgenden Sicherheitsmaßnahmen sich zu beachten und umzusetzen

Schwere Last / Kippgefahr	Der Kompressor besitzt einen ungleichmäßig verteilten Schwerpunkt. Sichern Sie das Gerät während des LöSENS der Transportsicherung manuell gegen Umkippen
Verletzungsgefahr durch Federspannung	Unter Spannung stehende Umreifungsbänder können beim Durchtrennen unkontrolliert zurückschnellen. Tragen Sie beim Aufschneiden eine Schutzbrille sowie Sicherheitshandschuhe.
Scharfe Kanten	Die verzinkten Stahlschrauben, Unterlegscheiben sowie die Kanten der Sonderholzpalette können scharfkantig sein. Tragen Sie Arbeitshandschuhe

erarbeitet: 26.06.2026	geprüft: 30.06.2026	gültig ab: 01.08.2026	ungültig ab:
QMB Fr. M. Richter	QMB Fr. M. Richter	GF, Fr. S. Koci	
KOCI TD-AK-001-00		KUNDENDOKUMENTE - Entsorgung Verpackung	
			Seite 1 von 2

Reihenfolge der Demontage

Lassen Sie den Kompressor so lange starr mit der inneren Sonderholzpalette verschraubt, bis er sich in seiner endgültigen Montageposition befindet oder an ein geeignetes Hebezeug angeschlagen ist.

Ergonomie beim Anheben

Nutzen Sie mechanische Hebezeuge oder führen Sie den Hub mit mindestens zwei Personen durch.

3 Zuordnung für die Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die getrennten Bestandteile der Transportverpackung über die dafür vorgesehenen Abfallströme:

Verpackungsbestandteil	Material	Recycling-Code	Entsorgungsweg	Abbildung
Modul-Mantel WP-Faltkarton 475 x 375 x 425 mm	Wellpappe	PAP 20	Altpapier-Recycling / PPK-Tonne	
Modul-Bodenelement Sondermaß-Palette (473 x 373 x 64 mm)	Massivholz	FOR 50	Altholz-Verwertung (Gewerbeabfall)	
Verschraubung Diverse Schrauben + Unterlegscheiben	Stahl, verzinkt	FE 40	Metallschrott-Recycling	
Umreifungseinheit (Band, Kantenschutz, Klemmen)	Polypropylen / Kunststoff	PP 05	Kunststoff-Recycling (Gelbe Tonne / Wertstoff)	
Lieferscheintaschen C6, rot/ klar	Polyethylen (LDPE)	LDPE 04	Kunststoff-Recycling (Gelbe Tonne / Wertstoff)	
Verschluss (Packband)	PP-Kunststoff	PP 05	Restabfall / Gewerbliche Sortieranlage	
Basis-Ladungsträger A & B (INKA- / Pressholzpalette)	Holzwerkstoff / Pressholz	FOR 50	Altholz-Container (Gewerbliche Verwertung Klasse A2)	
Basis-Ladungsträger D (Euro-Poolpalette)	Massivholz	FOR 50	Keine Entsorgung! Werthaltiges Poolsystem / Logistik-Tauschpool	



HINWEIS – EURO-PALETTEN

Sollte Ihre Lieferung auf einer gebrauchten Euro-Palette (1200 x 800 mm) mit EPAL/UIC-Brandstempel erfolgt sein, führen Sie diese bitte im Rahmen des standardisierten Paletten-Tauschpools direkt wieder dem Logistikkreislauf zu.